


雙通道查看及設定

使用 GC573\GC553 需在電腦記憶體設置雙通道。您可以參照以下步驟檢視：


1. 先下載 CPU-Z 軟體 (URL: <https://www.cpuid.com/>)
2. 找到“CPU-Z”點擊“for Windows”



3. 選擇語言。




5、點擊“download now”開始下載



6、下載完成後解壓，根據系統選擇 32 位元還是 64 位元

名称	修改日期	类型	大小
cpu-z.ini	2018/3/19 17:17	配置设置	1 KB
cpuz_readme_cn.txt	2018/3/19 17:20	文本文档	28 KB
cpuz_x32.exe	2018/3/20 22:12	应用程序	2,967 KB
cpuz_x64.exe	2018/3/20 22:12	应用程序	3,464 KB

7、點擊“memory”查看通道數。



若您的通道數 ”並非”顯示雙通道，則建議您參閱各廠牌主機板說明。